



Kullanım Kılavuzu.

birdie

Birdie zamanı.

Aramıza hoş geldiniz! Küçüklerimizin bu yeni sürüş deneyimini sevmesini umuyoruz. Instagram'da @Bird etiketiyle sürüş fotoğraflarınızı paylaşmayı unutmayın.

#BirdieLife

birdie

BIRDIE'YI TANIYIN

Birdie zaten kısmen monte edilmiştir, bu nedenle çocuğunuzun uçuşa geçebilmesi için sadece birkaç şey yapmanız gerekecek. Montaj için gerekli tüm malzemelere sahip olduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki şemaya bakın.

T ÇUBUĞU




× 1

PLATFORM



× 1





birdie

MONTAJ


T çubuğunu platformdaki deliğin üzerine yerleştirin. T çubuğu mandalının delikteki çentikle hizaladığınızdan emin olun. Mandala bastırın ve T çubuğunu deliğe kaydırın. T çubuğu yerine oturduğunda bir klik sesi duymalısınız. Birdie'yi ters çevirerek T çubuğunun sağlam olduğunu doğrulayın ve mandalın platform boşluğunun altında göründüğünü kontrol edin.

Çocuğunuzun sürmesine izin vermeden önce Birdie'nin boynunda, tekerleklerinde ve gövdesinde belirgin bir hasar belirtisi olmadığından ve tüm vidaların sıkı olduğundan emin olun.



YÜKSEKLİĞİ AYARLAMA



T çubuğu kilidini saat yönünün tersine çevirin. Ardından T çubuğu düğmesine basın, gidonu istenen yüksekliğe getirin ve kilidi sıkılıncaya kadar saat yönünde çevirin. Gidon yüksekliğinin üst ayarlama deliğinin hizasında veya altında olduğundan emin olun.



birdie

GIDONU ÇIKARMA

Birdie'yi ters çevirin, böylece platformun alt kısmı görünür. Mandalı platform deliğinin yanına doğru bastırın, ardından çıkarmak için T çubuğunu çekin.



BAKIM



Tekerlekler düzenli olarak kontrol edilmelidir ve tekerleğin içindeki vidalar gevşekse sıkılmalıdır.

Tekerlekleri sıkmak için küçük bir düz uçlu tornavida kullanarak vida kapaklarını çıkarın.

Tekerlekteki vidayı sıkmak için 5 mm lik alyan anahtarını kullanın.

Daha fazla güvenlik için Birdie'nin ön sol tekerleğinde saat yönünün tersine sıkılan ve sola çevrilen bir vida kullanıldığını lütfen unutmayın. Ön sağ ve arka tekerlekte, saat yönüne sıkılan normal vidalar kullanır.

İşlem tamamlandığında vida kapaklarını değiştirin.





UYARI

GÜVENLİ SÜRÜŞ TALİMATLARI VE UYARILARI

- Maksimum ağırlığı 50 kg (110 lb) olan 3-8 yaş arası çocuklar için uygundur. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
- Yetişkin gözetimi gereklidir.
- Her sürüşten önce tüm bağlantı elemanlarını kontrol edin ve sabitleyin.
- Birdie'de yapılacak herhangi bir değişiklik, garantinin sona ermesine neden olacaktır.
- Metal parçalar, özellikle dışarıda neme maruz kalırsa zamanla paslanabilir.
- Demonte haldeyken boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir; montaj işlemi yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Sürüş sırasında koruyucu ekipman giyilmelidir. Kask, lastik tabanlı ayakkabılar ve bilek, dirsek ve diz için koruyucular giyilmelidir.
- Birdie'yi düzgün şekilde kontrol edebilmesi için öncesinde pratik yaparak çocuğunuzun rahat hissetmesine yardımcı olun. Düşmeleri veya çarpışmaları önlemek için daima dikkatli sürün.
- Motorlu araçlardan uzakta pürüzsüz, asfalt yüzeylerde sürün. Keskin darbelerden, drenaj ızgaralarından ve ani yüzey değişikliklerinden kaçının. Birdie aniden durabilir.
- Yokuş aşağı sürüşlerde aşırı hızdan kaçınin. Çocuğunuzun dik yokuşlardan aşağı inmediğinden veya 4,8 km/saat (3 mil/saat) hızını aşmadığından emin olun.
- Motorlu araç trafiğinin olduğu yollardan, patikalardan veya yerlerden kaçınin. Bölgenizdeki tüm trafik kurallarına ve scooter sürmeyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uyun.
- Yayalara dikkat edin.
- Su, kum, çakıl, toprak, yaprak ve diğer kalıntıların bulunduğu caddelerden ve yüzeylerden kaçınin. Yağmurlu hava; çekiş gücünü, frenlemeyi ve görüşü olumsuz etkiler.
- Birdie yalnızca tek bir çocuk tarafından kullanılabilir.
- Çocuğunuzun gece binmesine asla izin vermeyin.
- Hava durumunu ve araziye göz önünde bulundurun. Kumlu, pürüzlü, buzlu, ıslak veya engebeli yüzeylerde sürmeyin.
- Aşınmış veya kırılmış parçaları hemen değiştirin.
- Sürekli kullanımda fren ısınır. Fren yaptıktan sonra dokunmayın.
- Birdie'yi açma, gidonu ve direksiyon yüksekliğini ayarlama gibi ilk kullanım öncesi ayarlama prosedürleri yetişkinler tarafından gerçekleştirilmelidir.





Birdie Model No. VA00027 / VA00028 / VA00029



Sorunuz mu var?
Sorularınızı cevaplamaktan
memnuniyet duyarız.

Uygulama üzerinden Bird ile iletişime
geçin veya shopemea@bird.co
adresine e-posta gönderin

Bird Rides Europe B.V.,
Rokin 92, 1012 KZ,
Amsterdam, Hollanda



www.bird.co

Bu ürün aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlara uygundur: EN 71-1: Oyuncakların güvenliği. Mekanik ve fiziksel özellikler.
EN 71-2: Oyuncakların güvenliği. Alevlenebilirlik. | EN 71-3: Oyuncakların güvenliği. Bazı elementlerin göçü.

