



Manuale Utente.

Italiano (IT)

birdie

È l'ora di Birdie.

Benvenuto nello stormo! Ci auguriamo che i tuoi piccoli adorino il loro nuovo scooter. Non dimenticare di condividere le loro foto in azione taggando @Bird su Instagram.

#BirdieLife

SCOPRI BIRDIE

Birdie è già parzialmente assemblato, quindi basteranno poche istruzioni per far scorazzare i tuoi bambini. Controlla il seguente diagramma, per assicurarti di avere tutti i materiali necessari per il montaggio.

BARRA A T




× 1

PEDANA





× 1



MONTAGGIO


Posiziona la barra a T sul foro presente sulla pedana. Assicurati di allineare il fermo della barra a T con l'incavo nel foro. Premi il fermo e fai scorrere la barra a T nel foro. Dovresti sentire un clic quando la barra a T si blocca in posizione. Verifica che la barra a T sia assicurata, capovolgendo Birdie e controlla che il fermo sia visibile sotto il foro della pedana.

Prima di consentire al tuo bambino di guidare, assicurati che il manico, le ruote e il telaio di Birdie non abbiano segni evidenti di danni e che tutte le viti siano ben strette.





REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Ruota il blocco della barra a T in senso antiorario. Quindi premi il pulsante della barra a T, scorri il manubrio all'altezza desiderata e ruota il blocco in senso orario fino a serrarlo. Assicurati che l'altezza del manubrio sia pari o inferiore al foro di regolazione superiore.



RIMOZIONE DEL MANUBRIO

Capovolgi Birdie in modo che la parte inferiore della pedana sia visibile. Premi il fermo vicino al foro della pedana, quindi tira la barra a T per rimuoverla.



MANUTENZIONE


Le ruote devono essere controllate regolarmente, serrando la vite nella ruota, se allentata.

Per stringere le ruote, utilizza un piccolo cacciavite a lama piatta per rimuovere i coprivite.

Utilizza uno strumento esagonale da 5 mm per serrare la vite nella ruota.

Si prega di notare che, per una maggiore sicurezza, la ruota anteriore sinistra di Birdie utilizza una vite sinistrorsa che si stringe in senso antiorario. La ruota anteriore destra e quella posteriore utilizzano viti regolari che si stringono in senso orario.

Al termine, posiziona nuovamente i coprivite.





AVVERTIMENTO

- Adatto a bambini di età compresa tra 3 e 8 anni con un peso massimo di 50 kg (110 libbre). Non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni.
- È necessaria la supervisione di un adulto.
- Controlla tutte le viti prima di ogni utilizzo.
- Qualsiasi modifica a Birdie comporterà la scadenza della garanzia.
- Le parti metalliche possono corrodere nel tempo, soprattutto se esposte all'umidità esterna.
- Contiene piccole parti smontate, che possono presentare un rischio di soffocamento; è richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- Durante la guida è necessario indossare dispositivi di protezione. Questi includono un casco, scarpe con soles in gomma e protezioni per polsi, gomiti e ginocchia.
- Aiuta il tuo bambino a sentirsi a proprio agio esercitandosi, prima a prendere il controllo di Birdie. Guida sempre con cautela per evitare cadute o collisioni.
- Guida sempre su superfici lisce e pavimentate lontano da veicoli a motore. Evita dossi appuntiti, griglie di drenaggio e improvvisi cambi di superficie. Birdie potrebbe improvvisamente fermarsi.
- Evita la velocità eccessiva associata alle discese. Assicurati che il tuo bambino non scenda su colline ripide e non superi la velocità di 4,8 km/h (3 mph).
- Evita strade, sentieri o luoghi con traffico automobilistico. Rispetta tutte le leggi e le normative locali sulla circolazione stradale e sugli scooter.
- Fai attenzione ai pedoni.
- Evita strade e superfici ricoperte di acqua, sabbia, ghiaia, sporcizia, foglie e altri detriti. La pioggia e l'umidità compromettono la trazione, la frenata e la visibilità.
- Birdie può essere utilizzato da un solo bambino alla volta.
- Non permettere mai al tuo bambino di utilizzarlo di notte.
- Considera il clima e il terreno. Non guidare su superfici sabbiose, ruvide, ghiacciate, bagnate o irregolari.
- Sostituisci immediatamente le parti usurate o rotte.
- Il freno si surriscalda a causa dell'uso continuo. Non toccare dopo la frenata.
- Gli adulti devono eseguire le procedure di regolazione iniziale per aprire Birdie, regolare il manubrio e l'altezza dello sterzo.





Birdie modello n. VA00027 / VA00028 / VA00029



Hai domande?
Siamo a tua disposizione.

Contatta Bird tramite app o
e-mail a shopemea@bird.co

Bird Rides Europe B.V.,
Rokin 92, 1012 KZ,
Amsterdam, Paesi Bassi



www.bird.co

Questo prodotto è conforme alle seguenti norme armonizzate: EN 71-1: Sicurezza dei giocattoli. Proprietà meccaniche e fisiche. EN 71-2: Sicurezza dei giocattoli. Infiammabilità. | EN 71-3: Sicurezza dei giocattoli. Migrazione di alcuni elementi.

